


Lunettes de soleil intelligente G1

Manuel utilisateur

Composants




Introduction à la conduction osseuse

Écoute sans danger avec la solution « Open-ear »

Un transducteur à conduction osseuse utilise les vibrations pour transmettre les ondes sonores à votre crâne.

Cette technologie vous permet d'entendre les sons environnants tout en écoutant de la musique, en répondant au téléphone, et donc beaucoup plus sûr que les écouteurs ou casques traditionnels qui bloquent les sons environnants.



Caractéristiques du produit

Numéro du modèle	G1
Nom du produit	Lunettes de soleil intelligentes
Caractéristiques Bluetooth	V4.0
Puce Bluetooth	CSR8635
Mode Bluetooth	Oreillette, mains-libres A2DP
Distance de transmission	10m – 15m
Classe de transmission	Transmission sans perte
Fréquence	2,4GHz
Temps d'utilisation en conversations téléphoniques	8 heures
Temps d'utilisation en écoute de musique	8 heures
Temps de chargement	2 heures
Entrée de chargement	DC 5V Max 1A
Poids net	45g

Instruction d'utilisation

Marche / arrêt

Marche : appuyez sur le bouton M pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière bleue soit allumée ou que vous entendiez un bip.

Arrêt : appuyez sur le bouton M pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière rouge soit allumée ou que vous entendiez un bip.

Couplage

Après avoir mis en marche les lunettes, appuyez sur le bouton - (moins) pendant 3 secondes jusqu'au clignotement entre une lumière bleue et rouge. Les lunettes font alors un bip qui signale qu'elles sont prêtes à être couplées à un appareil.

Activez la connexion Bluetooth sur votre appareil (téléphone portable, ordinateur, tablette, etc.) cherchez puis sélectionnez « G1 ». Après avoir connecter les deux appareils, vous pouvez écouter de la musique ou passer un appel avec les lunettes. Les lunettes s'éteignent automatiquement s'il n'y aucune connexion au bout de 15 minutes.

Coupler avec un nouvel appareil Bluetooth

Les lunettes ne peuvent fonctionner avec votre appareil que si vous avez coupler les deux dispositifs au préalable.

Connexion automatique

Si les lunettes ont été connectées une première fois avec votre appareil, la connexion se fera alors automatiquement la prochaine fois que vous allumez de vos lunettes. Les lunettes s'éteignent automatiquement s'il n'y aucune connexion au bout de 15 minutes.

Augmenter ou diminuer le volume

Augmenter le volume : appuyez sur le bouton M. Un bip vous alerte que le volume est au maximum.

Diminuer le volume : appuyez sur le bouton - (moins)

Contrôler la musique


Lecture / Pause : faites une tape sur la zone tactile

Titre précédent : faites glisser votre doigt vers l'avant sur la zone tactile

Titre suivant : faites glisser votre doigt vers l'arrière sur la zone tactile



Vers l'avant



Vers l'arrière

Répondre, terminer ou rejeter un appel

Répondre à un appel : faites glisser votre doigt vers l'arrière sur la zone tactile

Terminer ou rejeter un appel : faites glisser votre doigt vers l'avant sur la zone tactile

Répondre à un double appel lorsque vous êtes déjà en ligne :

Faites glisser votre doigt vers l'arrière sur la zone tactile pour répondre au nouvel appel, l'appel précédent sera automatiquement raccroché.

Contrôle à la voix

Appuyez sur la zone tactile pendant 3 secondes pour activer le contrôle à la voix de votre téléphone (Siri sur l'iPhone, Assistance phonétique sur Samsung) ; appuyez à nouveau 3 secondes pour le désactiver.

Chargement et indications de batterie faible

Remarque : le voltage de chargement est de 5V. Il est recommandé d'utiliser un courant de chargement de 500mA si le courant de chargement est inférieur à 1A.

Lorsque vous chargez à l'aide d'une connexion USB, la lumière rouge s'éteint.

Rappel de faible chargement de la batterie : un clignotement rouge et un bip sonore indiquent que le niveau de batterie est faible. Il est recommandé de charger votre appareil.

Temps de chargement : environ 2 heures. Au chargement complet, la lumière rouge s'éteint.

Guide de sécurité

Utilisez ce produit conformément aux lois et règlements locaux ; attention à la sécurité pendant la conduite et le cyclisme en portant ce produit.

Pour assurer votre sécurité, n'écoutez pas de musique trop fort dans un environnement compliqué.

Ne le tenez pas à la portée des enfants car les petites pièces peuvent causer des blessures, une asphyxie, etc.

Faites attention aux signes d'avertissement dans certains endroits si vous utilisez ce produit, comme les hôpitaux, les stations essence ou tout autre environnement avec des risques d'explosion.

Ne démontez pas ou n'endommagez pas la batterie interne. Manipulez la batterie conformément à la réglementation locale. Ne la jeter pas comme les autres déchets.

Maintenance

Éteignez le produit quand vous ne l'utilisez pas.

N'exposez pas ce produit aux liquides ou à un environnement humide.

N'exposez pas ce produit près du feu pour éviter les explosions.

N'utilisez pas ce produit sur des objets tranchants pour éviter des égratignures ou des dommages

Veuillez placer ce produit dans un endroit sec.


Illustrations

Zone tactile




- Appuyez 3 secondes pour démarrer le contrôle à la voix
- Faites glisser votre doigt vers l'arrière ou l'avant pour rejeter ou répondre à un appel.
- Faites glisser votre doigt vers l'arrière ou l'avant pour passer à la chanson précédente ou suivante.
- Faites une tape pour jouer ou mettre en pause.

Bouton opération



- Appuyez sur le bouton M pendant 3 secondes pour mettre en marche ou éteindre
- Appuyez sur le bouton - (moins) pendant 3 secondes pour coupler les lunettes avec un autre appareil.
- Appuyez sur le bouton M ou – (moins) pour augmenter ou diminuer le volume. Un bip indique quand vous êtes au volume maximum.

Interface USB



- Entrée sur câble USB pour le chargement.

Contacts



36 avenue du Général de Gaulle
3ème étage – Tour Gallieni 2
93170 BAGNOLET
Tel : 01 43 62 14 62 du lundi au vendredi, de
9h à 18h