


Manuel d'utilisation



Description



Demontage des verres de lunettes



Montage des verres de lunettes



Instruction Des Opérations

Opérations		Signal	Indicateur de Validation
Marche/Arrêt	Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes	La mise sous tension En attente de la connexion	Clignotement continu
	Maintenez pendant 3 secondes	Eteindre	Continue le Clignotement pendant 3 secondes
Appairage et la Connexion	Appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes	Annonce les nouvelles connexions d'appareils	Clignote jusqu'à ce que la connexion soit établie
	Le téléphone n'est pas connecté après le démarrage	Lumière LED plus brillante pendant 3 secondes et s'éteint automatiquement après 5 minutes	
	Au démarrage, avec un téléphone connecté	Connexion avec succès, clignote pendant 1 seconde	
	Téléphone connecté	Connecté	Clignote une fois toutes les 2 secondes

Statut		Message	Indicateur de Validation
Marche/Arrêt	Batterie Faible	« Please Charge »	Clignotement continu avec une intervalle de 3 secondes
	Batterie Faible Extinction	Eteindre	L'Allumage de la lumière pendant 1 seconde
Chargement et Alarme	Chargement	Allumage de la lumière rouge	
	Chargement complété	Extinction de la lumière	

Bouton de Fonctionnement		Fonction
Jouer de la musique	Appuyez une fois	Jouer/Pause
	Double appuie	Titre Suivant
	Triple appuie	Titre précédent
Pour appeler	Appuyez une fois	Décrocher
	Double appuie	Raccrocher
	Triple appuie	Rappeler le dernier numéro
Pendant la Conversation	Appuyez une fois	Répondre à un deuxième appel entrant et raccrocher le premier
	Double appuie	Répondre à un deuxième appel entrant et garder le premier en attente
Assistant Vocale	Double appuie, quand le téléphone est connecté et le Bluetooth est activé	
Prendre une Photo	Appuyez une fois, après l'ouverture de l'application Photo	

