

# GUIDE D'UTILISATION DE LA VOCABOX...



29/03/2016

# TABLE DES MATIÈRES

<b>1</b>	<b>DESCRIPTION DE LA VOCABOX</b>	<b>3</b>
1.1	DESCRIPTION DE LA VOCABOX.	3
1.2	DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE DE LA VOCABOX.	4
1.2.1	<i>Description de la face avant.</i>	4
1.2.2	<i>Description de la face arrière.</i>	5
<b>2</b>	<b>COMMENT UTILISER LA VOCABOX ?</b>	<b>5</b>
2.1	MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE LA VOCABOX.	5
2.2	ACCÉDER À LA TÉLÉVISION.	6
2.3	ACCÉDER À LA TÉLÉVISION DE RATTRAPAGE.	7
2.4	MENU ENREGISTREMENT.	7
2.4.1	<i>Programmer un enregistrement.</i>	7
2.4.2	<i>Annuler un enregistrement en cours.</i>	8
2.4.3	<i>Regarder ou effacer un enregistrement.</i>	8
2.5	RECHERCHER UNE VIDÉO SUR YOUTUBE.	9
2.5.1	<i>Recherche vocale.</i>	9
2.5.2	<i>Recherche clavier.</i>	10
2.6	ACTIVER LA TELEASSISTANCE.	11

# **1 DESCRIPTION DE LA VOCABOX**

## **1.1 Description de la Vocabox.**

Pour cette description, nous vous demandons de poser l'appareil à plat, devant vous, le bouton rond en bas et à droite.

En bas à droite, on trouve un bouton rond. Appuyez sur ce bouton pendant 5 à 6 secondes pour allumer ou éteindre la Vocabox.

En haut à droite, on trouve un emplacement creux, de forme ronde. Il s'agit du connecteur pour brancher un casque.

A gauche de ce connecteur on distingue la prise réseau, de type RJ45. Vous pourrez y connecter le câble pour relier la Vocabox à Internet.

A gauche de cette prise réseau, vous trouverez la sortie HDMI qui vous permettra de connecter la Vocabox à un écran (PC ou télévision).

A gauche de la sortie HDMI on distingue un port micro-USB.

A gauche de ce port micro-USB se trouve l'emplacement pour l'alimentation.

En haut à gauche, on distingue 2 ports USB. L'un d'entre eux sera occupé par le receveur de la télécommande.

Sous ces deux ports USB, on trouve l'emplacement pour la carte microSD 128 GO fournie.

## **1.2 Description de la télécommande de la Vocabox.**

Pour cette description, nous vous demandons de poser la télécommande à plat, devant vous, le bouton de mise en veille, dirigé vers le haut. Le bouton de mise en veille est repérable dans la mesure où il est isolé.

### ***1.2.1 Description de la face avant.***

En haut à gauche, on trouve un bouton isolé. Il s'agit du bouton permettant d'activer l'écran de veille.

Sous ce bouton, on trouve le joystick de navigation. Il vous permet de vous déplacer vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite pour circuler dans les menus.

Au centre de ce joystick, on trouve un bouton qui permet de valider un choix. Ce bouton offre également la possibilité de sortir de l'écran de veille.

Sous ce joystick de navigation, on trouve deux boutons ronds, décrits ci-dessous de gauche à droite :

- A gauche, le bouton Micro. Maintenez-le appuyé et dites votre choix. Des bips vous confirment que le micro est actif lorsque vous le maintenez appuyé.
- A droite, vous trouverez le bouton qui vous permet d'accéder à l'écran d'accueil.

Sous ces deux boutons, on trouve une rangée de trois boutons, de forme rectangulaire, décrits ci-dessous de gauche à droite :

- A gauche, on trouve le bouton qui permet de baisser le volume de la Vocabox.
- Au centre, on trouve un bouton inactif.

- A droite, on distingue un bouton qui permet d'augmenter le volume de la Vocabox.

### ***1.2.2 Description de la face arrière.***

Pour cette description, nous vous demandons de retourner la télécommande.

Sur la partie inférieure de la télécommande, on repère aisément le couvercle du logement des deux piles fournies.

Pour ôter le couvercle, appuyez dessus et faites-le glisser vers le bas.

## **2 COMMENT UTILISER LA VOCABOX ?**

Pour cette utilisation, nous supposons que la vocabox est connectée en ethernet. Pour le moment, la connexion Wifi doit être paramétrée par nos soins. Une connexion assistée sera disponible ultérieurement.

De même, nous supposons également que la Vocabox est connectée à votre télévision en HDMI.

Enfin, nous supposons que la Vocabox est connectée au secteur. Si tel n'est pas le cas, la Vocabox ne fonctionnera pas dans la mesure où elle ne dispose pas d'une batterie autonome.

### **2.1 Mise en marche et arrêt de la Vocabox.**

Pour allumer la Vocabox, veuillez appuyer sur le bouton situé en bas à droite de l'appareil pendant 6 secondes. Attendez ensuite 30 secondes. Vous entendrez un message vocal :

" Bonjour, je suis votre assistante. Je vérifie votre connectivité Internet. La connexion Internet est établie. "

Vous pouvez dès maintenant utiliser la vocabox.

Pour arrêter la Vocabox, veuillez procéder comme suit :

Revenez sur l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton écran d'accueil de votre télécommande.

Appuyez de façon prolongée sur le bouton micro de la télécommande. Toujours en maintenant le bouton micro appuyé, prononcez « éteindre vocabox ». Vous pouvez dès lors choisir à l'aide des touches fléchées entre les options :

« Eteindre la Vocabox »

« Redémarrer la vocabox »

« Annuler ».

Par défaut, vous vous situez sur « éteindre la vocabox ». Appuyez au centre du joystick de navigation. Une confirmation vocale vous informe de l'extinction de la Vocabox.

## **2.2 Accéder à la télévision.**

Pour regarder la télévision avec votre Vocabox, veuillez procéder comme suit :

Appuyez de façon prolongée sur le bouton micro de la télécommande. Des bips sont émis. Toujours en maintenant le bouton micro appuyé, prononcez " regarder " suivi du nom ou du numéro de la chaîne que vous souhaitez voir. Un message vocal vous confirme votre choix et vous demande de patienter. Au bout de quelques secondes, vous accéderez à la chaîne souhaitée.

Si vous appuyez sur le centre du joystick de navigation, vous accéderez au résumé du programme en cours si ce dernier est disponible.

Pour accéder à la chaîne suivante vous pouvez appuyer sur la flèche haut du joystick de navigation.

Pour accéder à la chaîne précédente, vous pouvez appuyer sur la flèche bas du joystick de navigation.

A tout moment, vous pouvez revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton Ecran d'accueil situé à droite du bouton micro. Un message vocal vous confirmera que vous êtes bien revenu à l'écran d'accueil.

## **2.3 Accéder à la télévision de rattrapage.**

Pour accéder à la télévision de rattrapage, veuillez procéder comme suit :

Revenez sur l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton écran d'accueil de votre télécommande.

Appuyez de façon prolongée sur le bouton micro de la télécommande. Des bips sont émis. Toujours en maintenant le bouton micro appuyé, prononcez " replay " suivi du nom ou du numéro de la chaîne que vous souhaitez. Une confirmation vocale de votre choix est prononcée. Parcourez la liste des émissions disponibles à l'aide des touches Flèche haut et Flèche Bas. Vous pouvez également parcourir la liste des catégories disponibles à l'aide des touches flèche gauche et Flèche droite. Lorsque vous entendez le programme que vous voulez regarder, appuyez sur le centre du joystick de navigation. Au bout de quelques secondes, le programme souhaité sera diffusé.

## **2.4 Menu Enregistrement.**

### ***2.4.1 Programmer un enregistrement.***

Pour programmer un enregistrement, veuillez procéder comme suit :

Revenez sur l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton écran d'accueil de votre télécommande.

Appuyez sur le bouton Micro de la télécommande. Tout en maintenant le bouton appuyé, prononcez le mot " enregistrer " suivi du nom ou du numéro de la chaîne.

La liste des émissions de la chaîne s'affiche. Vous pouvez la parcourir à l'aide des touches Flèche haut ou flèche bas du joystick de navigation. Lorsque vous êtes sur l'émission ou le programme que vous souhaitez enregistrer, appuyez sur le centre du joystick de navigation. Deux bips sont émis. Au bout de quelques secondes, une confirmation vocale vous informe que votre enregistrement est programmé.

### ***2.4.2 Annuler un enregistrement en cours.***

Appuyez sur le bouton « écran d'accueil de la télécommande ».

Appuyez sur le bouton micro de la télécommande. Toujours en maintenant le bouton Micro appuyé, prononcez « annuler l'enregistrement ».

Une confirmation vocale vous informe que l'enregistrement est annulé.

### ***2.4.3 Regarder ou effacer un enregistrement.***

Pour regarder un enregistrement, veuillez procéder comme suit :

Revenez sur l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton écran d'accueil de votre télécommande.

Appuyez de façon prolongée sur le bouton micro de la télécommande. Des bips sont émis. Toujours en maintenant le bouton micro appuyé, prononcez " Enregistrement ".

Vous vous situez dès lors, dans le menu Enregistrement. Vous pouvez parcourir les différentes options à l'aide des touches Flèche Haut ou Flèche bas. Les différentes options sont affichées et vocalisées. La première option qui vous est proposée est

"regarder un enregistrement ". Si vous avez effectué plusieurs enregistrements, sélectionnez celui que vous souhaitez regarder à l'aide des touches Flèche Haut ou flèche bas, et validez en appuyant sur le centre du joystick de navigation. Le message lecture en cours est annoncé vocalement, avant que la lecture de l'enregistrement commence.

Pour effacer un enregistrement, veuillez procéder comme suit :

Revenez sur l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton écran d'accueil de votre télécommande.

Appuyez de façon prolongée sur le bouton micro de la télécommande. Des bips sont émis. Toujours en maintenant le bouton micro appuyé, prononcez " Enregistrement ".

Vous vous situez dès lors, dans le menu Enregistrement. Vous pouvez parcourir les différentes options à l'aide des touches Flèche Haut ou Flèche bas. Les différentes options sont affichées et vocalisées. Sélectionner l'option " effacer un enregistrement " à l'aide des touches Flèche haut ou Flèche bas. Lorsque cette option est sélectionnée, validez en appuyant sur le centre du joystick de navigation. Si vous avez plusieurs enregistrements, sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez effacer et validez en appuyant sur le centre du joystick de navigation. Une confirmation vocale vous est demandée. Validez en appuyant de nouveau sur le centre du joystick de navigation.

## **2.5 Rechercher une vidéo sur youtube.**

Pour effectuer une recherche vidéo sur youtube, vous pouvez utiliser la recherche vocale ou la recherche clavier.

### ***2.5.1 Recherche vocale.***

Pour effectuer une recherche vocale veuillez procéder comme suit :

Revenez sur l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton écran d'accueil de votre télécommande.

Appuyez ensuite de façon prolongée sur le bouton micro de la télécommande. Des bips sont émis. Tout en maintenant le bouton micro de la télécommande, prononcez " recherche vidéo " suivi du nom de l'artiste ou du titre de la vidéo. Un message vocal vous invite ensuite à patienter. Au bout de quelques secondes, la liste des résultats s'affiche. La première vidéo est lancée. Parcourez les différents résultats obtenus à l'aide des touches Flèches gauche et Flèche droite. Il n'est pas nécessaire de valider un résultat pour le regarder ou l'écouter. La lecture est automatique.

### ***2.5.2 Recherche clavier.***

Pour effectuer une recherche à l'aide du clavier virtuel, veuillez procéder comme suit :

Revenez sur l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton écran d'accueil de votre télécommande.

Appuyez ensuite de façon prolongée sur le bouton micro de la télécommande. Des bips sont émis. Tout en maintenant le bouton micro de la télécommande, prononcez " Ouvrir Clavier ".

Un clavier azerty visuel s'affiche à l'écran. Il est entièrement vocalisé.

Pour saisir votre recherche, parcourez votre clavier à l'aide des touches fléchées. Chaque lettre souhaitée doit être validée en appuyant au centre du joystick de navigation. Lorsque votre saisie est terminée, validez en sélectionnant la touche Entrée de votre clavier virtuel.

Au bout de quelques secondes, la liste des résultats s'affiche. La première vidéo est lancée. Parcourez les différents résultats obtenus à l'aide des touches Flèches gauche et Flèche droite. Il n'est pas nécessaire de valider un résultat pour le regarder ou l'écouter. La lecture est automatique.

## **2.6 Activer la téléassistance.**

Pour activer la téléassistance, veuillez procéder comme suit :

Appuyez sur le bouton Ecran d'accueil de la télécommande.

En maintenant le bouton micro de la télécommande, prononcez « la télé assistance ». Une confirmation vocale vous informe que la télé assistance est activée. Vous êtes dès lors invité à contacter un numéro de téléphone pour obtenir une assistance technique.