



# Pédale pour Microphone TableMike

Ref: INCM008-X1

---

**Pédale standard non USB pour contrôler au pied le microphone  
TableMike 6-en-1 ou TableMike 9-en-1.**

---

## Description

Pédale standard non USB pour contrôler au pied le microphone  
TableMike 6-en-1 ou TableMike 9-en-1.

---

Tour Gallieni 2 - 93170 BAGNOLET  
Tél. : 01 43 62 14 62 - Fax : 01 43 62 14 60  
Agences Lyon : Tél./Fax : 04 78 60 73 29 - Marseille : Tél. : 04 91 33 95 91  
E-Mail : [service.commercial@ceciaa.com](mailto:service.commercial@ceciaa.com) - Site Web : [www.ceciaa.com](http://www.ceciaa.com)