



Téléphone adapté à touches S-Tel

Ref: 81058

Le S-Tél est un téléphone simple avec un clavier physique, accessible pour les personnes déficientes visuelles : il propose la commande vocale avec mots clé et le pilotage du téléphone à la voix même sans internet !

[Le téléphone S-Tel est nominé aux Trophées SilverEco 2019 dans la catégorie Innovation !](#)

Un téléphone inédit "Made In Ceciaa"

Victime de son succès, le téléphone S-Tel est actuellement en rupture de stock. Un nouveau modèle sera de retour en septembre 2019 !

Description

Spécialement conçu pour être **facile à utiliser**, le téléphone S-Tel propose la **commande vocale avec mots clé** et le **pilotage du téléphone à la voix** même sans internet (la reconnaissance vocale est embarquée).

Contrôle à la voix avec le contrôle vocal

Il est possible de **commander vocalement le téléphone** sans avoir à utiliser le clavier.

Il est possible (et plus encore...) :

- d'appeler et envoyer un **message** à un contact ;
- d'ouvrir une **application** dans le téléphone ;
- d'obtenir le **niveau de la batterie** ;
- la **date** et l'**heure**...
- **dictée vocale** au lieu d'utiliser le clavier pour saisir du texte, il suffit de le **dicter vocalement**. Le téléphone l'écrira !

Il est possible, entre autre, d'utiliser la dictée vocale pour ces actions : dictée SMS, créer des contacts, prendre des notes...

Clavier physique

Le S-Tel présente un **véritable clavier physique ergonomique**, avec de **grands boutons tangibles** bien espacés. De **grande qualité**, ce clavier **haut de gamme** permet une utilisation **confortable**.

L'espacement entre les touches **facilite grandement l'orientation sur le clavier**, il est donc possible d'**identifier immédiatement chaque touche**, sans tâtonnement, et en minimisant le risque

d'erreur.

Points forts du téléphone S-Tel

- **Grand clavier physique ergonomique** (supérieur à celui des anciens Nokia).
- Présentation **sous forme de menus**.
- **Contrôle et dictée vocale** : pour appeler des contacts, envoyer des SMS ou lancer des fonctions à la voix sans connexion Wi-Fi ou 4G, (Reconnaissance vocale embarquée).
- Le **clapet de protection** du clavier permet un **verrouillage** et **déverrouillage** simples du téléphone.
- **Bouton SOS** pour appeler un contact prédéfini en cas d'urgence. Des applications supplémentaires simples, telles que radio FM, localisateur, Be my Eyes, Skype...
- **Clavier rétro-éclairé**.

Fonctionnalités principales

- **Appels**, journal d'appel.
- **SMS**, SMS à plusieurs destinataires.
- **Contacts**, gestion des contacts.
- **Alarme**, minuterie.
- **Notes**.
- **Enregistreur vocal**.
- Fonctionnalités avancées bouton d'urgence **SOS**.
- **Radio** FM, radio internet.
- **Lecteur** audio, lecteur de livres.
- [Voxiweb](#) (sous condition d'abonnement au service).

Fonctionnalités avancées

- Bouton d'urgence SOS.
- Lecteur audio, positionnement, contenu des journaux et lecteur de livres via localisateur.
- Possibilité d'une aide en ligne via l'application « Be My Eyes »(enregistrement requis).

Caractéristiques

- Bandes de fréquences des réseaux mobiles : - GSM: 900/1800/1900 MHz - WCDMA: 2100 MHz - LTE-FDD: B1 / B3 / B7 / B20
- CPU: Dual core 1.2GHz Mémoire : - RAM: 1024 Mo - Stockage interne: 4 Go - Extensible par carte SD
- Écran: écran couleur TFT 2,8 pouces, 240px x 320px
- Cartes SIM: deux emplacements pour carte SIM (livré avec un adaptateur)
- Appareil photo: 2.0MPx
- Batterie: 1000mAh
- Connexion : Wifi Bluetooth
- SAR: Récepteur FM, Lampe de poche LED
- Coloris : noir

Préconisations

Description du téléphone S-Tel

Pour cette description, le téléphone est posé devant vous, le clapet ouvert.

Description du clavier

Les touches seront décrites de gauche à droite et de haut en bas.

Sur la première ligne on trouve donc de gauche à droite

- La touche menu contextuel
- Le joystick de navigation qui peut être utilisé vers la gauche, la droite, le haut et le bas. L'appui au centre du joystick de navigation permet de valider une action.
- La touche retour.

Sur la deuxième ligne on trouve

- La touche d'appel. Cette touche permet également de décrocher lorsque vous recevez un appel.
- La touche marche/arrêt. Un appui long sur cette touche permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone.
- Un appui court sur cette touche permet de raccrocher un appel ou d'annuler une action.

Troisième ligne

- Touche SOS
- Touche caméra. Pour prendre une photo, appuyez au centre du joystick de navigation.
- Touche commande vocale.

Vous trouverez sous l'ensemble de ces touches un pavé numérique classique avec un picot situé sur la touche 5.

Description de la tranche gauche

- Sur la partie supérieure de la tranche droite on distingue deux boutons pour le réglage du volume. Le bouton du haut permet d'augmenter le volume.
- Le bouton du bas permet de diminuer le volume.

Description de la tranche droite

- On distingue un bouton poussoir qui permet d'allumer la lampe torche lorsque vous faites glisser le bouton vers le haut et d'éteindre la lampe torche lorsque vous faites glisser ce bouton vers le bas.

Connectique

Au bas du téléphone on distingue au centre le connecteur micro-USB du chargeur. Ce téléphone peut être chargé sur un socle fourni ou bien avec un bloc-secteur.

Tour Gallieni 2 - 93170 BAGNOLET
Tél. : 01 43 62 14 62 - Fax : 01 43 62 14 60
Agences Lyon : Tél./Fax : 04 78 60 73 29 - Marseille : Tél. : 04 91 33 95 91
E-Mail : service.commercial@ceciaa.com - Site Web : www.ceciaa.com